

Einbau des EZC-Modules aus der MC24 in eine Multiplex MC3030

- Öffnen des Modules durch lösen von 3 Gehäuseschrauben
- Entnehmen des Modules aus dem Gehäuse
- Im Sendergehäuse oben und unten im Modulfach zwei Streifen Schaumstoff anbringen.
- An Markierung 1 der Platine das Signalkabel anlöten (PPM Orange)
- An Markierung 3 der Platine das Pluskabel anlöten (+ VCC Rot)
- An Markierung 4 der Platine das Minuskabel anlöten (-Ground Braun)

